

Transdutor de CO₂ – GLT25GL001 (857,25,001)

Instruções de Operação

Visão Geral do Produto


Este produto foi desenvolvido para detectar a presença de CO2 no ar ambiente e auxiliar as pessoas a cuidarem da Qualidade de Ar Interior. O dispositivo compacto foi projetado para uso em HAVC em prédios. A ventilação controlada pela demanda no prédio, e também estufas com controle da concentração de CO2.

Ao utilizar o transdutor de CO₂ como o indicador, o mesmo pode facilmente obter a concentração atual de CO2, iuntamente com a taxa de ventilação, e então aiustar a ventilação em modo de conforto automaticamente ajustando os dados. Assim sendo, a ventilação excessiva do prédio pode ser reduzida, e a energia economizada. O transdutor de CO2 pode ser amplamente utilizado em prédios de escritórios, estufas, escolas, exposições, shoppings.


Características:

- Tecnologia NDIR (Infravermelho Não Dispersivo) utilizada para medir a concentração de CO2.
- Três diferentes displays exibem a situação atual da Qualidade do Ar Interior.
- Saída analógica linear (Tensão 0~10V, Corrente 4~20mA) e saída do relé baseada no Nível de
- O sensor confiável fornece uma estabilidade da calibragem de longo prazo.
- A função de alarme visual e sonoro pode ser ajustada pelo usuário.
- O suporte de montagem com o bloco de terminais pode ser facilmente montado.

Instruções de operação



Vista lateral



- A. Display de LCD principal
- B. Display do LED verde (<800ppm)
- C. Display LED amarelo (800-1200ppm)
- D. Display LED vermelho (>1200ppm)
- E. Botão Mode
 - (Somente para uso pela fábrica)
- F. Botão Up
- M. Orifício de entrada de gás

H Botão Enter

I. Posição do

parafuso

J. Bloco de

K. Entrada de forca

I Tomada RJ 45

terminais

G. Botão Down

Tomada RJ 45 incluindo RS232 e saída analógica, A entrada de força é utilizada somente para testes na fábrica. e ao utilizar 6VDC o LCO e LVO não funcionarão

Símbolo	Significado	Descrição
CO ₂ ₹ PPM	Concentração de CO ₂ em PPM (Partes por Milhão)	A concentração de CO2 atual no ambiente
Vent Rate clm/p	Taxa de ventilação cfm/p (Pés cúbicos por minuto/pessoa)	A ventilação atual por pés cúbicos/minuto para uma pessoa.
Vent Rate Up/s	Taxa de ventilação L/P/S (Litro/Pessoa/Segundo)	Os litros atuais/taxa de ventilação por segundo para uma pessoa
◄ 测	Alarme	O ícone de ajuste do alarme, o ajuste de fábrica é com a cigarra desligada.
CALIBRATING	Calibragem	Para calibrar o sensor de CO2 quando a precisão se desviar da concentração real de CO2
AL1	Nível 1 do alarme	O 1º nível do alarme O status do relé inverterá quando o nível de CO2 exceder AL1 A cigarra e o LED amarelo funcionarão depois que o nível de CO2 ultrapassar AL1
AL 2	Nível 2 do alarme	O 2º nível do alarme A cigarra e o LED vermelho funcionarão depois que o nível de CO2 ultrapassar AL2
ReFactSet	Ajuste de Recuperação de Fábrica	Para recuperar os ajustes de fábrica e cancelar os ajustes personalizados.

Instruções de Segurança

Advertência: Para garantir que você utilize o seu produto corretamente e com segurança, chamamos a sua atenção para que você leia esta advertência e o Manual do Usuário antes de utilizar o produto. Esta Advertência fornece importantes informações de segurança e devem ser observadas durante todo o tempo.

- 1. Por favor, segure levemente os dispositivos. Não submeta o produto a impactos ou choques.
- 2. Não coloque o produto em água.
- 3. Preste atenção às instruções de conexão do bloco de terminais, o modo incorreto de operação ou instalação destruirão o circuito eletrônico.
- 4. Não encoste no circuito eletrônico exposto do dispositivo sob nenhuma circunstância. Mantenha o circuito fechado durante a instalação. Existe risco de choques elétricos.
- 5. Mantenha os dispositivos afastados de crianças para evitar perigos ou acidentes.
- 6. Não quarde o produto em um ambiente quente e úmido. Mantenha o produto afastado de fontes de calor ou da água.
- 7. Por favor, certifique-se de que os parafusos estão presos corretamente à parede. Não deixe os parafusos se aproximarem da superfície da placa PCB durante a instalação. Existe o risco de danos ao circuito ou danos irreparáveis aos dispositivos.

Cuidados com o produto

Para garantir o máximo benefício do uso deste produto, observe as seguintes diretrizes.


- 1. Limpeza—desconecte a força antes de limpar. Use um pano úmido; não use agentes químicos de limpeza, tais como benzeno, thinner ou aerossóis.
- 2. Reparos --- Não tente reparar o produto ou modificar o circuito sozinho. Por favor, entre em contato com o nosso representante local ou um especialista em reparos se o produto necessitar
- 3. Calibragem --- Observe a operação de calibragem para garantir a precisão dos dispositivos
- 4. Circulação de ar --- Os respiros permitem a circulação do ar líguido para medir a concentração de CO₂ e a ventilação não deverá ser obstruída.

Etapa de Instalação


- Etapa 1: Libere o parafuso do dispositivo, remova a tampa frontal.
- Etapa 2: Libere os quatro parafusos da tampa traseira, e remova o painel de CO2 da tampa
- Etapa 3: Utilizando o parafuso para fixar a tampa traseira à saída de corrente, deixe os fios saírem do orifício.

Preste atenção às informações dos dados de conexão do bloco de terminais.

- Etapa 4: Remonte o painel de CO2 com o parafuso na tampa traseira.
- Etapa 5: Depois de concluir a conexão dos fios do bloco de terminais. Pressione a tampa frontal








Step3

Step 1



Step 2

Interface RJ45 e Conexão da Fiação

Cuidado: A tomada RJ45 é somente para uso em calibragem na fábrica, e não para LAN. O mesmo está coberto com uma tampa plástica. A conexão incorreta do RJ 45 resultará em riscos de danos ao circuito ou de danos irreparáveis aos dispositivos.

COMUM (LVO-/LCO-/RS232 DGND), mas COMUM NÃO CONSEGUE CONECTAR AO

TERRA DE FORCA





 \oplus

Fig.1: Interface RJ45 (Vista lateral)

Fig. 2: Conexão da fiação

1. Relay Norm Open


2. Relay Common

3. 24VAC GND

4. 24VAC+

RX TX -RS232





- * LCO -: Saída de corrente linear analógica ()
- LCO +: Saída de corrente linear analógica (+)
- LVO +: Saída de corrente linear analógica (+)
- LVO —: Saída de tensão linear analógica ()


Estes terminais são somente para saída, eles NÃO podem ser conectados a qualquer

Os terminais 5, 8 NÃO PODEM ser conectados ao terminal 3 (24VDC GND), caso contrário o dispositivo queimará.

Ajustes personalizados


Quando a força tiver sido desconectada, o transdutor de CO2 começará a operar. Para atender às suas necessidades pessoais, é aconselhável configurar os parâmetros personalizados. Aquecimento: Demora cerca de 1 min antes de WARM UP desaparecer; todas as funções do MODE não responderão durante o aquecimento.

Taxa de Ventilação:



- 1. Pressione up/down para selecionar os modos da taxa de ventilação.
- Ao pressionar o botão up, a sequência no display de LCD é Vent Rate l/p/s -> Vent Rate cfm/p. Ao pressionar o botão down, a sequência no display de LCD é invertida.






- 0.0 : 51750 // //
- 2. Pressione ENTER, e use up/down para selecionar on/off.
- 3. Pressione ENTER novamente para salvar o ajuste.
- Obs.: O ajuste de fábrica do alarme é com a cigarra desligada, o usuário pode ajustar o alarme em on/off de acordo com as instrucões das funcões do alarme.

Ajustando o modo de calibragem:



- 1. Pressione MODE, o ícone CALI piscará
- 2. Pressione ENTER, CALI aparecerá no display.
- 3. Ajuste o display ao valor de CO2 no ambiente com o botão up/down.
- Pressione MODE por mais de 10 seg., e CALI piscará. A calibragem será feita automaticamente após 10 minutos e o LCD exibirá "Pass" ou "Fail". Se exibir "fails", por favor, tente novamente.


Ajustando o Modo dos parâmetros do Alarme:



- 1. Pressione MODE, o ícone do alto-falante piscará simultaneamente.
- 2. Pressione ENTER. Utilize Up/Down para ajustar o parâmetro.
- Pressione ENTER novamente para salvar os dados.

Observação: AL1 & AL2 aparecerão ao pressionar o mode. Você poderá ajustar os dois níveis diferentes de acordo com os seus critérios. A resolução é de 100 ppm por toque.

Utilizando o Modo ReFactSet:



- Pressione MODE, ReFactSet piscará simultaneamente.
- 2. Pressione ENTER, e utilize Up/Down para selecionar Não/Sim.
- 3. Após selecionar, pressione ENTER para salvar as modificações.

Observação: Se o usuário ajustar os dados ou calibrar o sensor incorretamente. Você poderá utilizar ReFactSet (Recuperar Ajuste de Fábrica) para retornar aos dados do ajuste de fábrica.

Especificações

Método - NDIR


Método de amostra - Difusão ou vazão através (50 ~200 ml/min)

■ Desempenho - CO2

Faixa de medição	Display de 0-3.000 ppm
Resolução do Display	1ppm a 0~1.000ppm; 10ppm a 1.001~3.000ppm
Precisão	±75ppm ±5%°C da leitura, o que for maior
Repetibilidade	±20 ppm @400ppm
Dependência da temperatura	Tipo ±0.2% da leitura por °C ou ±2 ppm por °C, o que for maior, com referência a 25°C

Dependência da pressão	0,13% da leitura por mm Hg
Tempo de resposta	<2min para 90% de troca do estágio
Tempo de aquecimento	<60 segundos a 22°C
Alarme sonoro	70db@10cm
Display do LED da Zona	Verde:<800ppm Amarelo: 800~1200ppm Vermelho: >1200ppm
Alimentação elétrica	18~26VAC RMS 50/60Hz ou 18~36VDC (retificador de onda total duplamente isolado, sem entrada de polaridade)
Saída da tensão linear	0~10VDC
Saída da corrente linear	4~20mA (A carga máxima é 500 Ohm) (A carga máx. é 400 Ohm enquanto a alimentação elétrica é < 20 VDC)
Saída do relé	30VDC ou 250VAC, máx 2A., SPST .normalmente aberto
Temperatura operacional	0°C ~50°C (32°F~122°F)
Faixa de umidade em operação	0 ~ 95% RH não condensante
Temperatura de armazenagem	-20°C a +60°C (-4°F a 140°F)

Dimensões



Calibragem

Aviso: Antes de calibrar, você necessita de gás padrão ou de gás semipadrão; existem 3 métodos para obter o gás padrão.

■ Método A: utiliza CO2 em prédio de escritórios

- -Utilize dois medidores (um é o dispositivo de calibragem). O outro é um dispositivo calibrado (novo).
- -Utilize gás ambiente para calibragem no escritório, e aguarde, no mínimo, 10min até a leitura de CO2 não modificar.

(Aviso: o usuário não necessita respirar na direção do monitor de CO2, o CO2 do usuário afetará a leitura do monitor de CO2).

- -Utilize a leitura do novo dispositivo como padrão
- -Calibre o dispositivo de acordo com as instruções do modo Cali.

■ Método B: Utiliza CO2 no exterior

 -Utilize gás ambiente para calibragem no exterior, e aguarde, no mínimo, 10min até a leitura de CO2 não modificar.

(Aviso: o usuário não necessita respirar na direção do monitor de CO₂, o CO₂ do usuário afetará a leitura de GL-T25GL001

- -Utilize 380~420ppm como a leitura padrão.
- -Calibre o dispositivo de acordo com as instruções do modo Cali.

■ Método C: Utilize CO₂ padrão no frasco

- -Bombeie gás de CO2 padrão (0~1000ppm, flux = 0,1~0,2 litro/min.) no monitor de CO2 a partir do orifício de entrada de gás e aquarde cerca de 2~3min.
- -Calibre o dispositivo de acordo com as instruções do modo Cali.